

# LUNA MOBILE



**BETRIEBSANLEITUNG**

# INHALTSVERZEICHNIS

Hallo und willkommen zu dieser Anleitung für die Inbetriebnahme Ihres LUNA MOBILES.

---

1. LIEFERUMFANG
2. FUNKTIONALITÄTEN
3. INBETRIEBNAHME DES LUNA MOBILES
4. DURCHFÜHREN EINES NOTRUFES
5. ABSCHALTEN DES GERÄTES
6. STATUSANSAGEN UND BEDEUTUNG DER LICHTSIGNALE
7. TECHNISCHE DATEN

# 1. LIEFERUMFANG



Luna Mobile



M4-Funksender  
(Halskette oder Armband)



Eine SIM-Karte (schon eingelegt)



Ladestation




Netzteil

## 2. FUNKTIONALITÄTEN

Mit Ihrem LUNA MOBILE können Sie:

-  Vor allem einen Notruf auslösen.
-  Anrufe empfangen.
-  Ihren Standort mithilfe des GPS-Ortungssystems teilen (Outdoor/Indoor-Ortung optional).
-  Vokale Statusmeldungen empfangen.



### 3. INBETRIEBNAHME DES LUNA MOBILES



---

Verbinden Sie Ihr Luna Mobile **vor dem ersten Gebrauch** mit der beiliegenden Ladestation für mindestens 6 Stunden, um den Akku erstmalig vollständig zu laden.



---

Generell schaltet sich das Luna Mobile beim auf die Ladestation stellen von selbst ein. Ansonsten kann das LUNA MOBILE eingeschaltet werden, indem Sie etwa 1 Sekunde lang auf die blaue Taste (Notruftaste) drücken.


„Luna Mobile startet“  
„Netzsuche“  
„Netzverbindung hergestellt“  
„Synchronisation mit dem Portal“  
„Luna Mobile aktiviert“



---

Das LUNA MOBILE wird dann die verschiedenen Schritte seiner Initialisierung durchgehen und gleichzeitig ansagen. Das Luna Mobile ist betriebsbereit, wenn die Meldung „*Luna Mobile aktiviert*“ ausgesprochen wurde. **Drücken Sie die Notruftaste erst, wenn das Luna Mobile betriebsbereit ist.**

## 4. DURCHFÜHREN EINES NOTRUFES



Drücken Sie einmal auf die Taste Ihres Luna Mobiles oder auf Ihren Funksender, um einen Notruf auszulösen.


Der Alarm wird mit Ihrem Standort (optionale Funktionalität, per Programmierung aktivierbar) gesendet und von der Notrufzentrale entgegengenommen.

Sobald der Notruf beendet wurde, spricht Ihr Luna Mobile eine Sprachnachricht aus. Es ist dann wieder für die weitere Verwendung bereit.




**Um einen Notruf abzubrechen** (nur möglich, wenn diese Option von Ihrem Notrufgeräteanbieter aktiviert wurde), drücken Sie die Taste nach der Sprachansage *„Notruf aktiviert“* innerhalb der vorgegebenen Zeit erneut. Die Sprachnachricht *„Notruf abgebrochen“* bestätigt dann, dass der Notruf abgebrochen wurde. Ist die vorgegebene Abbruchszeit (vom Geräteanbieter einstellbar) abgelaufen, wird der Versand des Notrufs mit *„Notruf wurde ausgelöst“* bestätigt und ist somit nicht mehr möglich abzubrechen.

## 5. ABSCHALTEN DES GERÄTES




Drücken Sie etwa **10 Sekunden** auf die **blaue Taste** (Notruftaste) und lassen Sie sie erst los, sobald Sie die Sprachnachricht „Luna Mobile schaltet sich ab“ hören.

„Luna Mobile schaltet sich ab“



Das Luna Mobile schaltet sich aus und sendet diese Information an die Plattform sowie Zentrale. Warten Sie ein paar Sekunden.

„Luna Mobile abgeschaltet“




Ihr Luna Mobile ist vollkommen ausgeschaltet, sobald Sie die Sprachnachricht „Luna Mobile abgeschaltet“ hören.

## 6. STATUSANSAGEN UND BEDEUTUNG DER LICHTSIGNALLE

Um den Netzverbindungs- und Akkuzustand zu erfahren, **tippen Sie zweimal mit dem Finger** auf das Gerät.

Sie erhalten daraufhin eine kurze Statussprachansage, sowie eine 6 Sekunden lange LED-Statusanzeige.



„Netzverbindung hergestellt“

### Standardmodus



Notruf



Technische Verbindung //  
Technische Abfrage

### Netzverbindungsstatus



Netzsuche



Signal ausgezeichnet



Signal ausreichend



Signal schwach

### Akkustatus



Wird geladen



Vollgeladen



Halbvoll



Schwach



## 7. TECHNISCHE DATEN

**AKKULAUFZEIT** : 4-10 Tage (je nach Programmierung Ihres Anbieters).

**LADEDAUER** : bis zu 4 Stunden (bei vollständiger Entleerung des Akkus bei Normalbetrieb).

**SAR** : Körper: 1.533W/Kg, Gliedmaßen: 3.182W/Kg.

**ABMESSUNGEN & GEWICHT** : 80 Gramm, 91 \* 58.5 \* 13.5 mm.

**VERBINDUNG ZUM NETZWERK** : 4G/3G/2G Multi-Netz-Simkarte.

**IP-SCHUTZKLASSE** : IP54.

**ZERTIFIKATE/NORMEN** : Funkklasse 1, EMC (Electromagnetic Compatibility), elektrische Sicherheit EN-50134-2

**BLUETOOTH-TECHNOLOGIE** : bis zu 10 Zusatzgeräte, RFID.

**FUNK TECHNOLOGIE** : bis zu 20 Zusatzgeräte.

**COMPUTERVERWALTUNG** : MyATTENTIVE-Plattform + App für Zentralisten (siehe Einstellungsanleitung für Anbieter).

**VORSICHT** : Bei Öffnen des Gerätes erlischt die Herstellergarantie

